









Farbe / Couleur / Colore	Signal / Signification / Significato
<b>Spender &amp; Display / station de dosage et d'affichage / Dispenser &amp; Display</b>	
	<p><b>Grün</b> Spender ist betriebsbereit <i>Vert</i> La station de dosage est prête à l'emploi <b>Verde</b> Dispenser pronto all'uso</p>
	<p><b>Orange</b> Spender läuft, es liegt ein Problem vor – Details in der App <i>Orange</i> La station de dosage est en marche mais un problème a été détecté. Consulter l'appli pour obtenir des détails <b>Arancione</b> Dispenser funzionante, ma con un problema. Vedi dettagli nella app</p>
	<p><b>Rot</b> Spender läuft nicht (Spender ist offen, Patrone und Reservetank ist leer) <i>Rouge</i> La station de dosage ne fonctionne pas (elle est ouverte / la cartouche est vide, celle de réserve aussi) <b>Rosso</b> Dispenser non funzionante (dispenser aperto, cartuccia e serbatoio vuoti)</p>
	<p><b>ohne</b> (Spender) Spender hat keinen Strom (Display) Batterie der Statusleiste ist leer <i>Eteint</i> (station de dosage) La station de dosage est hors tension (d'affichage) La pile qui alimente les témoins est déchargée <b>Nessun colore</b> (Dispenser) Dispenser senza elettricità (Display) Stato batteria scarico</p>
<b>Patrone / Cartouche / Cartuccia</b>	
	<p><b>Orange</b> Patrone ist leer - Spender läuft auf Reservemodus <i>Orange</i> La cartouche est vide, la station de dosage fonctionne sur la réserve <b>Arancione</b> Cartuccia vuota. Dispenser funzionante in modalità riserva</p>
	<p><b>Rot</b> Patrone ist leer, falsches Produkt im Spender, RFID konnte nicht gelesen werden, Spender ist offen, keine Patrone im Spender <i>Rouge</i> La cartouche est vide, La station de dosage ne contient pas le bon produit, La puce RFID n'a pas pu être lue, La station de dosage est ouverte, Il n'y a pas de cartouche dans la station de dosage <b>Rosso</b> Cartuccia vuota, prodotto sbagliato nel dispenser, impossibile leggere il codice RFID, dispenser aperto, nessuna cartuccia nel dispenser</p>
<b>Bluetooth</b>	
	<p><b>Blau</b> Spender ist mit App verbunden <i>Bleu</i> La station de dosage est connectée à l'appli <b>Blu</b> Dispenser collegato all'app</p>
<b>Batterie / Pile / Batteria</b>	
	<p><b>Rot</b> Batterie wird leer <i>Rouge</i> La pile est presque déchargée <b>Rosso</b> Batteria quasi scarica</p>

